


## Taal instelling 'deur open'

(Gesproken tekst bij deuropener)

Op de achterzij van een spreek/luister of spreek/luister cameramodule is een 6-v microschemelaar te vinden waarmee de taal selectie instelbaar is.





Taal selectie voor de meldingstekst "De deur is open..."  
Deze tekst is hoorbaar bij het bedienen van de deuropener toets.  
De hier naast getoonde setting is de Nederlands taal.



































### Instelcodes meldingstekst

# Taal instelling 'deur open'

(Gesproken tekst bij deuropener)



				
0	1	2	3	4
				
5	6	7	8	9
				
10	11	12	13	14
				
15	16	17	18	19
				
20	21	22	23	24
				
25	26	27	28	29
				
62	63			

0	Spaans	16	Chinees
1	Engels	17	Perzisch
2	Frans	18	Arabisch
3	Ned./Vlaams	19	Noors
4	Duits	20	Fins
5	Catalaans	21	Zweeds
6	Valenciaans	22	Deens
7	Balearen	23	IJslandse
8	Portugees	24	Russisch
9	Baskisch	25	Italiaans
10	Galicisch	26	Hindoestaans
11	Grieks	27	Hongaars
12	Pools	28	Hebreeuws
13	Tsjechisch	29	Kroatisch
14	Slowaaks	62	Beltoon
15	Turks	63	Uit

Bij de positie 62 klinkt er geen gesproken tekst maar een beltoon is dan hoorbaar

En bij de positie 63 klinkt er geen uitspraak en ook geen bel. Deze stand is te adviseren bij een automatische deur of bij schuifdeuren.

**FERMAX**

DEURCOMMUNICATIE



Audict Systems Oranjesingel 16  
8262 EK Kampen  
Tel.nr. 0840 032 358 [www.audict.eu](http://www.audict.eu)